



hangan Eado Plus

????: **2 509 900 ???.**

?????????: **1.4 ?. 7AMT (155 ?.) FWD**

???????? ??????????: **DLX**

????????? ??????????:

?????: **4730**

?????: **1820**

?????: **1505**

??????? ???, ??: **2700**

??????? ????? ???, ??: **1555**

????? ?????, ??: **1566**

??????? ???, ??: **970**

????? ???, ??: **1060**

????????? ????? ?????????, ??: **500**

????????????? ????? ?????????, ??: **500**

????? ?????????? ???, ??: **53**

??????? ?????? (???, ??????): ?????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??? **McPherson**, ? ?????????????? ?????????????? ??????????????, ?? ??????????????

????? ??????: ?????????? ? ?????????? ??????, ? ?????????????? ?????????????? ??????????????

????? ?????????, ??: **1.4**

??????? ????? ?????????, ??: **1392**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ??: **155**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **5.6**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **9.3**

????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ??????, ??: **135**

????????????? ?????, ??: **1240**

????????????? ?????, ??: **1340**

????????? ?????? ?????? ??? ????????, ??: **1240**
?????. ???????? ??????, ?? ?/??: **225 ??? 4000**
????? ??????????: **500**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????? ? ?????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????

????????

- * ??????? ????????? ????
- * ?????????????? ????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????????? ?????????? ???????
- * ??????????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????? ????????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ????????? 12V
- * ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ??????????? ??????-?????????
- * ??????-????????? 1-???????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? (Drive Mode Select)
- * ??????? ????????? ?? ??????
- * ????????? "???-????????"
- * ??????? 360°
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????????????????? ?????????

????????

- * ??????? ??????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ????????? ??????????
- * ????????? ?????????????? ?????????????
- * ????????????????? (???????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ??????? ?????? ????????????

?????

- * ????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ??????? ?????????????????? ??????????????
- * ?????????? ??????????? ????
- * ??????? ??????????? ? ???????