



?. ????????????, ??????????? 11?

+7(343)241-01-43

## BAIC X55

?????: **2 451 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4620**

?????: **1886**

?????: **1680**

????????? ????, ??: **2735**

????????? ?????? ?????, ??: **1615**

?????? ?????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????? ?????????? ?????, ??: **53**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ??????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **177**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ????: **7.8**

????????????????? ??????????, ?/?/?: **200**

????????? ?????????, ??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1625**

????????????????? ??????, ??: **1970**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/?/?: **305 ??? 4250**

????? ?????????: **350**

?????? ??????????:

**????????????**

- \* ??????????? ??????
- \* ??????????? ?????? ?????? ??????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ??????? ?????????????? ???????
- \* ????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????? ?????????????? (ESP)
- \* ??????? ?????? ??? ??????
- \* ??????? ????????? ? ??????
- \* ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????????????
- \* ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ?????????????
- \* ??????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

**??????????**

- \* ????????? ?? ?????
- \* ??????????????? ????
- \* ??????? ????????? ????

**????????**

- \* ??????? ?????? ????????? ??????
- \* ??????-????????
- \* ??????????? ???????
- \* ??????????????? ??????
- \* ??????-???????? 2-??????
- \* ??????? 12V
- \* ??????? ??????? ??? ?????
- \* ?????????????? ??????? ????????? ?? ??????
- \* ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- \* ?????????????? ?????????????? ????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ?????????????????????????? ??????? ??????
- \* ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- \* ??????? ???????
- \* ??????? ????????? ??????
- \* ?????????????????????????????? ??????
- \* ?????????????????????????????? ?????????
- \* ?????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? ????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- \* ?????????????????????? ??????? (ABS)

**?????????**

- \* ?????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????? ???? (????????? ??????)
- \* ??????????? ?????? / ??????? ??????

- \* ??????? ?????????? ??????????
- \* ?????????????? ?????? ???????
- \* ?????? ????????????
- \* ??????? ??????????

**?????**

- \* ??????????? ??????? ? ??-???????

**?????**

- \* ?????????????? ????????? ??????
- \* ?????? ?????/?????
- \* ?????? ?????????? ? ??????
- \* ????????? ?????????? ????
- \* ????????? ???????-????????

**???????**

- \* ??????????? ?????????? ???????