



Faw Bestune B70

?????: **3 249 990 ???.**

?????????????: **2.0 ?. 6???? (217 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Master**

????????????? ??????????????????:

?????: **4810**

?????: **1840**

?????: **1455**

????????? ????, ??: **2800**

????????? ?????? ??????, ??: **1580**

?????? ?????? ?????, ??: **1585**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **440**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **930**

????? ?????????? ?????, ??: **50**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1989**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ?????????

?????????, ?..: **217**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **7.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **7.9**

????????????? ?????????, ?/? : **230**

????????? ?????????, ??: **110**

????????????? ??????, ??: **1540**

????????????? ??????, ??: **1990**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/???? : **340 ??? 4500**

????? ??????????: **440**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ????????????? ? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ????????????
- * ??????????? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ?????? ??
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ????????? (?????)
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????? ?????????????? ???????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ?????? ??????? ????

???????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????? 360°
- * ?????? 12V
- * ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ?????? ??????? ?? ??????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????? ?????? ??????????

???????

- * ?????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????
- * ?????? ???????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????? ?????? ???????????
- * ??????????????? (???????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ????????? ??????????? ???????????
- * ??????????????? ?????? ??????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ????????? ??????-???????
- * ??????? ?????????????? ??????? ?????? (SLIF)
- * ??????? ?????????????? ????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ??????