



Soueast DX5

?????: **2 250 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 5???? (120 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2615**

????????? ?????? ?????, ??: **1585**

?????? ?????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1499**

??? ??????????: ????????

????????? ??????????: ????????????????

????????????? ??????????: **5**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?.: **120**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **6.9**

????????????? ?????????, ??: **200**

????????????????? ??????, ??: **1300**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??? **143 ??? 4000**

????????? ??????????????:

?????????????????

* ???????? ?????????????? (ESP)

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)

* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ??????? ?? ? ??????

* ??????? ????????? ? ??????

* ?????????????

????????

* ?????????????????? ????

* ??????? ??????? ????

????????

* ?????????? ??????

* ????? (???????? ??????)

* ?????????????????? ??????? (ABS)

* ?????????????????????? ?????????

* ?????????????????????????? ??????

????????

* ????????????????? (???????? ??????)

?????

* ??????? ?????????????? ?????????????